

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- Dynapac LX 90

Stopp/Nödstop

- Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Grus, makadam, sand, sten.

Start

- Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Öppna choken. Dra i snöret tills motorn startar. Stäng choken.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Grus, makadam, sand, sten.

Start

- Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Öppna choken. Dra i snöret tills motorn startar. Stäng choken.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- 90 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,1 m/s²
- Arbetstid insats: ca 01:20 h
- Arbetstid gräns: ca 05:20 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- Vikt: 96 kg
- Effekt: 4,1 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen