

Plåttigersåg, eldriven

- Flex S 110 VE

Stopp/Nödstopp

- Information saknas

Kontrollera före start

- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

Ej Granskad



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Information saknas

Start

- Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.

Buller

- Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- Arbetstid insats: ca Information saknas
- Arbetstid gräns: ca Information saknas
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- Drift: Information saknas
- Vikt: Information saknas kg
- Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen