



Asfalt- och betongsåg, hjulburen, förbränningsmotordriven

- ▶ Mikasa MCD 1U

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i MIN-läge. Vrid motorströmbrytaren till läge "O" (OFF). Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Klingskydd, rotationsriktning och nödstop.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
- ▶ Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Beröringsskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong.

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Stäng choken. Vid varm motorn eller hög omgivningstemp, ställ chokereglaget på halvt eller helt öppet. För gasreglaget till halvgas. Vrid motorströmbrytaren till läge "I" (ON). Dra i starthandtaget tills maskinen startar. Öppna choken gradvis. Ställ gasreglaget på tomgång och varmkör motorn.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
- ▶ Stäng alltid av maskinen och lås klingan mot rotation vid förflyttning på arbetsplatsen.
- ▶ Klingan måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport på arbetsplatsen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 87 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 8,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:45 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:55 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Max klingdiameter: 305 mm
- ▶ Max skärdjup: 100 mm
- ▶ Vikt: 75 kg
- ▶ Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.