



## Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna K 960

### Kunskapskrav

- ▶ Heta Arbeten

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Dra OFF-reglaget åt höger.

### Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Sprängskydd, gasreglagespär

### Användningsområde

- ▶ Betong, sten.

### Start

- ▶ Ställ OFF-reglaget i vänsterläge. Dra ut chokereglaget. Dra i startsnöret tills motorn tändes. Tryck in chokereglaget och dra tills maskinen startar.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



## Buller

- ▶ 102 db(A) ljudtryck - 116 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,8 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.8 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,4 kg
- ▶ Klingdiameter: 300, 350, 400 mm
- ▶ Effekt: 4,5 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen