



Glättningsskivmaskin, handförd, eldriven

- ▶ Atlas Copco BG Combi

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp dödmansgreppet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel.
Glättningsbladen och glättningsskivan: riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddsskåpa

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Anslut elkontakten i maskinens kontaktdosa. Håll manöverhandtaget stadigt med en hand. Tryck dödmansgreppet mot manöverhandtaget. Vrid strömbrytaren till läge 1 eller 2. Tryck på ON-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 77 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Diameter glättningsblad: 850, 915, 980 mm
- ▶ Vikt: 88 kg
- ▶ Effekt: 1600 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.